

Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Radiomikrofoni, ausu monitori, audiogidi



Radiomikrofoni un ausu monitori



Radiomikrofonu grupā ietilpst programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces (radiomikrofoni, ausu monitori), kā arī radiomikrofoni mājas vajadzībām, kuri tiek pieslēgti audio sistēmām, piemēram, karaoke, u.c.



Darbības rāduss

Vairāki desmiti metru (atkarīgs no diapazona).

Ja nav norādīts iekārtas specifikācijā, vaicāt ražotājam vai izplatītājam.



Pirms iegādāšanās pārliedzies, ka:

* iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;

* iekārta ir marķēta ar CE zīmi;

* precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);

* iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;

* precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.



Tava atbildība

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju un lietot iekārtu saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, ņemot vērā Nacionālajā radiofrekvenču plānā (<https://likumi.lv/ta/id/338729-nacionalais-radiofrekvencu-plans>) minētās tehniskās prasības, darbības nosacījumus un lietošanas ierobežojumus.



Lietošanas atļauja

Radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauja ir nepieciešama iekārtu darbībai šādās frekvenču joslās: 174 - 216 MHz, 470 - 694 MHz, 823 - 832 MHz, 1350 - 1400 MHz.

Saskaņā ar **koplietojamo radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļauju** (Nacionālā radiofrekvenču plāna 3. pielikums) radioiekārtu darbībai brīvi lietojamās frekvences skatīt zemāk pie "Darbības frekvenču diapazons"

Plašāka informācija par PMSE ierīcēm un to lietošanu atrodama šeit:

<https://vases.lv/lv/pakalpojumi/radiosakari/pmse-ierices>



Lietošanas maksa

Radiomikrofoniem, kuri darbojas frekvenču diapazonos 174–216 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 1350–1400 MHz ir paredzēta **lietošanas maksa saskaņā ar "Elektroniskie sakari"** publisko maksas pakalpojumu **cenrādi**.

Aprēķināt provizorisko pakalpojuma maksu, izmantojot digitālo cenrādi.

Maksu par radiomikrofoniem, kuri darbojas frekvenču diapazonos 29,7 - 47 MHz, 863 - 865 MHz, 1785 - 1804,8 MHz, 2400 - 2483,5 MHz, 5725 - 5875 MHz neiekasē.



Darbības frekvenču diapazons

Darbībai atļauto frekvenču diapazonu nosaka "Elektroniskie sakari":

174 - 216 MHz,

470 - 694 MHz,

823 - 832 MHz,

1350 - 1400 MHz.

Brīvi lietojamās frekvences:

29,7- 47 MHz

863 - 865 MHz

1785 - 1804,8 MHz

2400 - 2483,5 MHz

5725 - 5875 MHz

Ja iekārtas darbībai norādīta (nepieciešama) cita frekvenču josla, aicinām vērsties "Elektroniskie sakari", lai tiktu izvērtēta iekārtas atbilstība un lietošanas iespējas Latvijā.