

Ceļvedis radioiekārtu lietošanā

Sakari pasākumiem



Radiomikrofoni un ausu monitori



Pasākumos, kuros ir svarīga skaņas nodrošināšana klausītājam, neatņemama sastāvdaļa ir radiomikrofoni un ausu monitori. Šādu iekārtu priekšrocība ir to mobilitāte (nav nepieciešams vads).

Iekārtas sastāv no raidītāja (mikrofons) un skaņas uztvērēja.



Lai nodrošinātu radiomikrofonu un ausu monitoru darbību, var izmantot kādu no šiem risinājumiem:



[Radiomikrofoni un ausu monitori](#)



Svarīgi atcerēties

Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā. Radiomikrofonu lietošana frekvenču diapazonos 174 - 216 MHz, 470 - 694 MHz, 823 - 832 MHz, 1350 - 1400 MHz bez "Elektroniskie sakari" izsniegtas radiofrekvences piešķiruma lietošanas atļaujas ir aizliegta.



Pirms iegādāšanās pārlicinies, ka:

- * iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijā;
- * iekārta ir marķēta ar CE zīmi;
- * precei pievienota atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
- * iekārtai nav lietošanas ierobežojumu;
- * precei pievienota iekārtas lietošanas instrukcija.

Papildus informācija par CE zīmi, atbilstības deklarāciju, lietošanas ierobežojumiem un lietošanas instrukciju atrodama sadaļā **Biežāk uzdotie jautājumi**.

Sagatavots 12.12.2024 08:40

<https://vases.lv/lv/celvedis-radioiekartu-lietosana>